


Описание кнопок



Главный экран

Меню

* Нажмите любую кнопку или поверните запястье для разблокировки часов, после того как значок блокировки исчез, часы разблокированы, можно управлять часами с помощью сенсорного экрана.


* При отображении главного экрана нажмите кнопку «Подтвердить» для перехода к меню.

* Зажмите кнопку «Подтвердить» на 10 секунд для перезагрузки часов.

GPS

Смарт-часы Neu 3S имеет встроенный высокоточный GPS-модуль, перед использованием вне помещения в режиме «Спорт», выполните синхронизацию данных с приложением на смартфоне, это повысит точность GPS и увеличит скорость поиска месторасположения. При поиске месторасположения для лучшего приема сигнала GPS необходимо находиться вне помещения под открытым небом, в местах с наименьшим количеством препятствий.



Пульс



Смарт-часы Neu 3S имеют модуль измерения пульса, для осуществления мониторинга пульса в состоянии покоя и во время выполнения физических упражнений. Для лучшего результата измерения пульса в состоянии покоя степень натяжения ремня должна быть такой чтобы можно было просунуть один палец, для правильного измерения пульса часы должны находиться выше уровня запястья на расстояние равное ширине пальца. Для более точного измерения пульса во время движения необходимо затянуть ремешок чтобы браслет не двигался, сделать разминку перед выполнением физических упражнений.

* Функция измерения пульса применяется только для мониторинга ежедневной активности, но не должна использоваться в медицинских целях.

Установка ремешка, зарядка и включение устройства.



Короткий ремешок устанавливается сверху, длинный ремешок устанавливается снизу. Для установки или снятия ремешка нажмите и двигайте его в правую сторону от подвижного уха.

Устройство активируется зарядкой, или зажатием кнопки на правой стороне часов. Используйте соответствующее зарядное устройство с напряжением подзарядки 5V, для полной зарядки устройства понадобится около 3 часов. Для зарядки устройства не рекомендуется использовать универсальные батареи.

Подключение устройства

[Отсканируйте QR-код]

После сканирования QR-кода, выберите «Открыть с помощью браузера» для перехода к странице загрузки.


Отсканируйте QR-код для загрузки приложения



После загрузки приложения, и регистрации аккаунта выполните поиск и подключение устройства.

Смарт-часы Neu 3S подключаются только к одному смартфону, после завершения подключения Вы сможете получать оповещения о входящих вызовах, осуществлять синхронизацию данных для отображения их в приложения и тд. На смартфонах на базе Android необходимо предоставить соответствующее разрешение в центре оповещений, конкретные шаги по настройке смотрите на странице «Устройство» в приложении, нажмите на «Решение вопросов» для поиска метода настройки согласно модели Вашего смартфона. Без подключения к смартфону смарт-часы Neu 3S также сохраняют данные о состоянии Вашей активности и пульс в состоянии покоя.

Сенсорное управление



Проведите пальцем влево или вправо для перелистывания меню.


Нажмите на иконку для перехода к соответствующему подменю.


Проведите пальцем вверх или вниз для переключения на отображение состояния цели, погоды, напоминаний или QR-кода.

Ежедневный уход


Если после физических упражнений Ваше запястье вспотело, осторожно вытрите запястье и часы, после этого снова наденьте часы. Используя мыло или жидкость для мытья рук периодически очищайте поверхность часов. Место, где часы контактируют с кожей, должно быть сухим, в случае возникновения аллергических реакций или других раздражений кожи снимите часы.

x|store
магазин электроники

 Отображение сообщений


 Измерения пульса


 Бег

 Езда на велосипеде


 Секундомер

 Таймер

 Управление музыкой

 Изменение циферблата

 Поиск телефона

 Настройки