



I Краткое описание товара



I Подготовка к работе



1 извлечение кабеля питания
Откройте заднюю панель, с левой стороны находится упаковка, откройте ее и достаньте кабель питания



2 установка фильтра




Разблокируйте фильтр, после чего его можно извлекать

Разрежьте фильтрпакет

Установите фильтр, заблокируйте его. После этого закройте панель

3 подключение питания

Подключите кабель к разъёму питания воздухоочистителя, который находится в нижней части устройства. После этого подключите устройство к питанию.




I Использование

Правильное размещение воздухоочистителя

Для хорошей очистки воздуха, при использовании устройства необходимо установить его на определенном расстоянии от стен и т.д. для того, чтобы предотвратить препятствование входу воздуха в воздухоочиститель

Рекомендуемое расстояние до стен:
20см и больше
10см и больше
20см и больше



Выключатель/выбор режима работы

нажмите кнопку для включения, быстрая смена режима. При нажатии и удерживании кнопки в течение 2секунд, устройство выключается.



Индикатор режима работы используются зеленый и оранжевый цвета для уведомления о качестве воздуха в комнате



I Использование



Переключение индикатора
Нажмите кнопку на тыльной стороне воздухоочистителя, для отключения индикаторов. Нажмите любую кнопку для включения индикаторов

Установка мобильного приложения

В Mi магазине найдите приложение «Mi умный дом» или отсканируйте QR-код



Внимание: если телефон не подключается к воздухоочистителю

Пожалуйста, следуйте операции «Техническое обслуживание» - «сброс WiFi»

I Техническое обслуживание

Замена фильтра

Менять фильтр необходимо раз в 3-6 месяцев. Фильтр надо менять, когда каждый раз при включении воздухоочистителя, загорается индикатор красного цвета и светится в течение 30 секунд



купить фильтр на сайте www.xiaomi-mi.com

установить фильтр

дополнительную информацию смотреть в разделе "Установка" 2



После замены и фильтра и его включения, нажмите на кнопку с тыльной стороны воздухоочистителя и удерживайте ее в течение 6 секунд.

Когда прозвучит несколько гудков, это будет указывать на то, что замена фильтра успешно завершена. А воздухоочиститель снова начинает новый отсчет срока использования нового фильтра.


Внимание:

- Для адсорбции загрязнённого воздуха в фильтре находится древесный уголь, который может способствовать появлению кисловатого привкуса, но это нормальное явление.
- Когда воздухоочиститель адсорбирует загрязнённый воздух, возможно появление специфического запаха, вы можете поместить фильтр с древесным углем в хорошо проветриваемое освещенное место на определенное время, и этот запах должен исчезнуть.


Уход и эксплуатация

Очистка датчика пыли

Если индикатор указывает на то, что произошла ошибка качества воздуха, откройте заднюю панель датчика и пропылесосьте его. Возможно, он забился пылью.




⚠ Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.



Очистка бокса для фильтра

Для хорошей очистки воздуха и его вентиляции, можно пропылесосить вентиляционные отверстия и все стеночки от пыли, или же, используя мягкую тряпочку, слегка протереть их.




⚠ Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Очистка крыльчатки

Поверните против часовой стрелки верхнюю решетку крыльчатки и открутите ее. Открутите крышечку, чтоб достать нижнюю крыльчатку и очистить ее.


Внимание: вращайте крыльчатку по часовой стрелке, для того, чтоб закрутить ее.

⚠ Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.



Сброс настроек WIFI

После подключения телефона к воздухоочистителю, нажмите на кнопки «выбор режима работы» и на кнопку «переключение индикатора» и удерживайте их в течении 5 секунд. После того, как вы услышите гудки, это будет означать, что сброс настроек WIFI успешно завершен.



Особые указания

Транспортировка:

- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его, чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.

Установка:

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находится на расстоянии 20см и более от стен.

Питание:

- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе провода кабеля могут остаться оголенными или же совсем поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

Кабель питания:

- Необходимо подключать в розетку соответствующий дополнительный кабель питания
- Используйте только кабель питания фирмы Mi, не нужно использовать кабели питания других марок
- Прежде чем приступить к техническому уходу за воздухоочистителем или перед его перемещением, отключите кабель питания из розетки.

Ограничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностью